

VANOTECH CO., LTD.

Item : 디스펜서_확장형튜브

Item No. : LD-S010ET-800CR

[주의사항]

초기 설치시에는

1. 세제가 실리콘튜브 중간정도 흡입된 상태에서 중력키트가 있는 끝부분을 위로 올린 상태에서 세제가 토출될때까지 **PUSH(펌핑)**를 해줍니다.
2. 세제가 밖으로 토출되는 것을 확인후 상부 확장튜브에서 **30cm**정도에서 튜브를 그림과 같이 원으로 말아서 **케이블타이**로 풀리지않게 묶어 줍니다.
3. 중력키트 부분을 세제통(용기) 바닥에 닿도록 넣어 줍니다.
4. 확장튜브와 디스펜서 펌핑과 연결
실리콘호스와 연결된 PE튜브를 ABS전산파이프 속에 있는 **디스펜서 펌핑**에 끼워 들어갈때까지 밀어 줍니다.

